

spigli vivi (delle rocce) possono danneggiarla! MAXIM® vi ricorda di arrampicare in modo cauto e prudente, così da poter continuare a godere del piacere dell'arrampicata anche in futuro. Siate prudenti nell'utilizzare corde bagnate o ghiacciate: le prestazioni della corda e l'azione frenante in caso di caduta risultano notevolmente ridotte.

| TRANSPORTO, IMMAGAZZINAMENTO & PULIZIA |

Il trasporto dovrà essere eseguito sempre al riparo dalla luce e dalla sporcizia, in un imballaggio appropriato (di un materiale idrorepellente e impermeabile alla luce). Una corda pulita è meno soggetta all'abrasione intera dovuta allo sporco o ai frammenti di roccia. Condizioni di immagazzinamento:

• protetto dai raggi UV (luce solare, dispositivi di saldatura,...),
asciutto e pulito
a temperatura ambiente (15 – 25 °C),
lontano da prodotti chimici (acidi, soluzioni alcaline, liquidi, vapori, gas,...) e altre condizioni aggressive
protetto da spigoli taglienti

Immagazzinare il prodotto quindi in un luogo asciutto e ben ventilato, contenuto in un sacco di materiale idrorepellente e impermeabile alla luce.

Per la pulizia utilizzare acqua tiepida e un detergente per tessuti delicati. Successivamente sciacquare l'attrezzatura con acqua pura e asciugherla prima di immagazzinarla. Il prodotto va asciugato in modo naturale, non vicino al fuoco o altri fonti di calore. Per la disinfezione dovranno essere utilizzate solo sostanze che non hanno nessun influsso sui materiali sintetici utilizzati.

In caso di mancato rispetto di questa condizione mettete in pericolo la Vostra vita!

| CONTROLLI PERIODICI |

Un controllo periodico dell'attrezzatura è indispensabile: La vostra sicurezza dipende dall'efficacia e dalla durata dell'attrezzatura!

Prima e dopo ogni utilizzo bisogna verificare lo stato dell'attrezzatura facendo attenzione ad eventuali abrasioni e tagli. Controllare l'etichettatura del prodotto, sia legibile! I sistemi danneggiati oppure sottoposti a caduta devono essere immediatamente scartati e eliminati dall'utilizzo. In caso del minimo dubbio bisogna scartare il prodotto e rispettivamente farlo controllare da parte di una persona esperta. Sostituire immediatamente la corda se il rivestimento è molto sfacciatto. Il rivestimento è comunque e s'intervade l'anima, si formano superfici grumose, dure o fragili, la corda assume la forma di una clessidra, la corda è stata esposta a sostanze basiche, ossidanti, decoloranti, acidi o altri composti chimici nocivi, la corda è stata soggetta a cadute/carichi particolarmente elevati.

Questo controllo deve comprendere quanto segue:

Controllo dello stato generale: data di produzione, completezza, inquinamento, asem, blaggio corretto.

Controllo dell'etichetta: presente? leggibile? marchio CE presente? si capisce l'anno di costruzione?

Controllo di tutti i particolari se presentano danneggiamenti termici o chimici come: fusioni, indurimenti, alterazioni del colore.

Controllo dei componenti metallici se presentano corrosione e deformazioni.

Controllo dello stato e della completezza dei giunti delle estremità, suture (p.es. nessuna abrasione del filo di sutura), impiombature (p.es. nessuna separazione), nodi.

Anche in questo caso vale: In caso del minimo dubbio bisogna scartare il prodotto e rispettivamente farlo controllare da una persona esperta.

Tenere un diario è un modo saggio e sicuro per controllare la durata e le prestazioni della vostra corda. MAXIM® consiglia a tutti gli arrampicatori, dai principianti ai professionisti, di documentare l'utilizzo della corda.

| MANUTENZIONE | I lavori di riparazione dovranno essere eseguiti solo da parte del produttore.

| DURATA DI VITA |

La durata di vita (dall'anno di produzione 2006) è definita fino a 5 anni a partire dalla data di produzione.

Questa definizione di durata di vita è valida solo in caso di scarsa frequenza di utilizzo (1 settimana all'anno) e di un immagazzinamento a regola d'arte (vedasi il punto Transporto, immagazzinamento e pulizia).

La durata di vita effettiva dipende esclusivamente dallo stato del prodotto, che viene influenzato da numerosi fattori (vedi sotto).

In caso di condizioni estreme può essere ridotta ad un solo utilizzo o anche meno se l'attrezzatura viene danneggiata ancor prima del primo impiego (p.es. durante il trasporto).

L'abrasione meccanica, o altri influssi, come p.es. l'esposizione diretta ai raggi del sole, ne ridurranno notevolmente la durata di vita.

Dalle fibre / cinture scollegate oppure consumate, delle perdite di colore oppure degli irraggiamenti sono un indicatore sicuro del fatto che il prodotto deve essere messo fuori servizio.

Non è possibile esprimere in modo categorico un'indicazione generica rispetto alla durata di vita del prodotto, dato il fatto che questa è subordinata a diversi fattori, fra cui le esposizioni a raggi UV, il tipo e la frequenza d'uso, il trattamento, i fattori climatici come il ghiaccio o la neve, i fattori ambientali come il sale, la sabbia, l'acido delle batterie, ecc., le sollecitazioni termiche (oltre alle condizioni climatiche normali), la deformazione meccanica e / o la formazione di bolle, ecc.

Come regola vale quanto segue: Se per un qualsiasi motivo l'utente – e anche se questo motivo dovesse sembrare a prima vista di minore importanza – non si sente sicuro circa la integrità o la conformità del prodotto, dovrà scartarlo e metterlo fuori servizio e magari distruggere oppure dovrà separarlo e contrassegnarlo molto chiaramente in modo tale da evitare una messa in servizio volontaria. Il prodotto potrà essere riutilizzato solo dopo essere stato controllato e riammesso per iscritto per l'utilizzo da parte di una persona esperta.

Dopo una caduta il prodotto va assolutamente sostituito!

AVVERTENZA

L'impiego di questi prodotti può essere pericoloso. I nostri prodotti potranno essere utilizzati solo per gli impieghi per cui sono stati destinati. In particolare non dovranno essere utilizzate per il come dispositivo di sollevamento ai sensi della direttiva 2006/42/CE. È obbligo del cliente garantire che gli operatori siano addestrati per l'uso corretto e familiarizzati con le diverse posizioni di sicurezza necessarie. Tenete presente che ogni prodotto può causare dei danni se viene utilizzato, immagazzinato o pulito in modo errato oppure sottoposto a carichi eccessivi. Verificare le disposizioni nazionali di sicurezza, le raccomandazioni dei produttori e altre norme secondo le specifiche esigenze vigenti a livello locale.

MAXIM®, TEUFELBERGER e 滅飞宝 sono marchi registrati a livello internazionale della ditta TEUFELBERGER Ges.m.b.H. Austria.

Verbaile attrezzatura

Prodotto: _____

Modello & tipodenominazione: _____ Nome commerciale: _____ Numero identificativo: _____

Produttore: _____ Indirizzo: _____ Tel., fax, e-mail e sito web: _____

Anno di produzione: _____ Data dell'acquisto: _____ Data del primo impiego: _____

PERIODIC EXAMINATION AND REPAIR HISTORY

Data Causa dell'intervento (ispezione o riparazione) Diletti Nome e firma della persona competente Data di esecuzione della ispezione periodica
